


## ¿Cómo cambiar la hora en tu CPAP ISleep?

**+** Conoce tu CPAP ISleep®



iSleep




1. Botón de Encendido/Apagado
2. Pantalla
3. Botón Menú
4. Botón Disminuir
5. Botón Aumentar
6. Botón inicio y detención de la función rampa

## **+** *Cómo cambiar la hora en tu CPAP ISleep®*

1. Asegúrate de que la fuente de **alimentación** esté conectada.



2. Pulsa cinco veces en el **botón Menú** hasta que aparezca en la pantalla un reloj parpadeando ⌚ con la hora.



3. **Ajuste de hora:** Pulsa el **botón +/-** hasta ajustar la hora deseada.

Una vez seleccionada la hora, pulsa una vez el **botón Menú**, para configurar los minutos.




4. **Ajuste de minutos:** Pulsa el **botón +/-** hasta ajustar los minutos deseados.

Una vez seleccionada los minutos, pulsa una vez el **botón Menú**, para guardar la configuración.



5. Por último, pulsa el **botón Menú** una vez para regresar a la pantalla principal de la CPAP



### **IMPORTANTE**

Si no logras cambiar la hora de tu CPAP, no te preocupes. La hora no interrumpe tu terapia ni el registro de horas de uso.

En tu próxima revisión, puedes solicitar a nuestro profesional que ponga tu CPAP iSleep en hora.